

שסתום 5/3 ו 5/2 מופעל מנוף סיבובי 90° | VH

Hand Valve

לחץ עבודה (bar)	מעבר mm <sup>2</sup> (Cv)	כניסות הצנרת	סוגי השסתום	כיווני כניסות הצנרת	סדרה	
					התקנה בגוף שסתום	התקנה לפנל
עד 10	7.5 (0.4)	1/4"	5/3 מרבז-סגור		VH200-02	VH210-02
			5/3 מרבז-פתוח		VH201-02	VH211-02
			5/2		VH202-02	VH212-02
	17 (0.9)	1/4"	5/3 מרבז-סגור		VH300-02,03	VH310-02,03
			5/3 מרבז-פתוח		VH301-02,03	VH311-02,03
			5/2		VH302-02,03	VH312-02,03
	20 (1.1)	3/8"	5/3 מרבז-סגור		VH320-02,03	VH330-02,03
			5/3 מרבז-פתוח		VH321-02,03	VH331-02,03
			5/2		VH322-02,03	VH332-02,03
	45 (2.5) • 49 (2.7)	1/4"	5/3 מרבז-סגור		VH400-02-06	VH410-02-06
		3/8"	5/3 מרבז-פתוח		VH401-02-06	VH411-02-06
			5/2		VH402-02-06	VH412-02-06
55 (3.1) • 58 (3.2)	1/2"	5/3 מרבז-סגור		VH420-02-06	VH430-02-06	
	3/4"	5/3 מרבז-פתוח		VH421-02-06	VH431-02-06	
		5/2		VH422-02-06	VH432-02-06	
עד 7	185 (10.2) • 194 (10.5)	3/4" • 1"	5/3 מרבז-סגור		VH600-10	-
			5/3 מרבז-פתוח		VH601-10	
			5/2		VH602-10	

